
## 取扱説明書 デジタコ連携ハーネス DROP-003



## その他必要なもの

デジタコ用拡張ハーネス (富士通製)

## **接続方法**

- DROP-002 の 10P コネクターへ本製品の端子を接続します。(下図⑦へ接続)
- ② 富士通製デジタコ (MBCD または DTS-A1) へ拡張ハーネス (別売)を 接続してください。
- ③ 拡張ハーネスより出ている「拡張入力 SW3」へ本製品のコネクターを接続します。※富士通製デジタコの拡張ハーネスにつきましては取扱店へお問合わせください。

